

WERKING SUIKERSPIN MACHINE

Lees voor gebruik eerst de gehele gebruiksaanwijzing!

- Plaats de suikerspinschaal voorzichtig over de spinkop van de suikerspinmachine, als die is meegeleverd.
- Hang nu aan de rand van de schaal het rooster op.
- Zet de schakelaar om, zodat de kop gaat draaien.
- De draai knop draait u naar rechts om de temperatuur te bepalen. LET OP: deze wordt heel erg heet!



Zodra u begint, zet u de draaiknop naar rechts.

Wanneer de kop heet wordt, zal de machine beginnen met spinnen.

Het kan lijken alsof de machine uit de bovenkant van de spinkop spint. Dit komt door de opwaartse luchtstroom, veroorzaakt door de lamellen aan de zijkant van de spinkop.

Zodra de machine heter wordt zal de schaal in spinnen, door de luchtstroom. Gaat de machine roken, verlaag dan de temperatuur.

Wordt de machine in zijn geheel niet heet genoeg? Controleer dan de netspanning.

Sluit de machine rechtstreeks aan op een randaarde stopcontact of gebruik een (niet te lange) randaarde verlengsnoer.

Om een spuikerspin te draaien legt u het stokjes in de hand en tussen de duim en wijsvinger (als een drumstok) met de rug van de hand naar boven. Draai met duim en wijsvinger het stokje rond, terwijl u tegelijkertijd met de gehele arm door de bak rondgaat.

Des te sneller u draait, tussen de duim en wijsvinger, des te mooier.

Start altijd dichtbij de spinkop zodat de nog plakkerige gesmolten suiker goed aan het stokje vastkleeft.

Zo kunt u vervolgens door de gehele bak de suikerspin verder eenvoudig opbouwen.

Tijdelijk niks te spinnen? Draai de temperatuur dan terug om oververhitting te voorkomen.

Als de (rest)suiker in de spinkop verband, kan de spinkop onherstelbaar beschadigd raken.

Laat de power knop wel aanstaan, zodat de spinknop blijft draaien (circa 10 minuten), hierdoor kan de spinkop afkoelen.

Van één schepje grove suiker (circa 15 gram) spint u een mooie suikerspin. Geeft de machine te weinig rendement van de suiker (weinig suikerspin)? Dan staat de machine te heet. Verlaag in dat geval de tempratuur door de draaiknop iets terug te draaien.

Als de machine te koud is, doet de machine niks of spint deze omhoog (alsof de suiker uit het grote ronde vulgat komt).

Voordat u de powerknop uitzet, draait u de controller uit.

De spinknop blijft nu draaien.

Eenmaal afgekoeld, zet u de powerknop uit (circa 10 minuten laten afkoelen).

Pas op dat er niets in de kop valt, in verband met verstoppingen en dergelijke.

LET OP: u dient de machine na gebruik goed schoon te maken

Bij het niet goed schoonmaken van de machine, brengen wij 30 euro in rekening.

Voor het schoonmaken altijd **alle schakelaars op 'off'** zetten en **de stekker uit het stopcontact halen**.

De bak en het rooster kunt u gewoon afspoelen onder de kraan met heet water. De machine kunt u met een uitgeknepen, lichtvochtige doek aan de buitenkant schoonmaken.

De kop van de machine maken wij zelf schoon, als er suiker in de kop blijft zitten hoeft u dat er niet uit te halen.

Nooit schuursponsjes gebruiken en nooit water in de kop doen of de gaatjes van de kop proberen leeg te maken. Deze gaan vanzelf weer open als de machine heet wordt.

